



ONTOUR • DE LUXE • DE LUXE EDITION • IC LINE • EXCELLENT • PRESTIGE • PREMIUM • LANDHAUS

Liite matkailuvaunujen käyttöohjeeseen 2017



Kuvaukset: - HobbyConnect
- MyHobby-sovellus

Hobby



HobbyConnect*

HobbyConnectin avulla matkailuvaunun useimpia BUS-väylään sopivia komponentteja voi käyttää myös mobiililaitteilla (älypuhelin/tabletti/tietokone/notebook). Edellytyksenä on tällä hetkellä **"MyHobby"-sovellus**.

MyHobby-sovellus on aina ilmainen ja käytettävissä demoversiona myös ilman HobbyConnect-järjestelmää.



Komponentit omassa matkailuvaunussa eivät demoversion kautta ole yhteydessä sovellukseen.



- MyHobby-sovellus on saatavilla vain käyttöjärjestelmiin iOS ja Android.
- MyHobby-sovellusta kehitetään ja päivitetään jatkuvasti, ja se tarjoaa siten jatkuvasti uusia sovelluksen sisäisiä toimintoja.
- HTML-versio (yhteys ajoneuvoon internetin kautta) on kehittämisvaiheessa.

Matkailuvaunun BUS-väylään sopivien komponenttien ja sovelluksen välisen yhteyden luomiseksi matkailuvaunussa tarvitaan **HobbyConnect-järjestelmä** eli vaunuun asennettu liitäntäyksikkö (Connect-Box), jossa on integroitu SIM-kortti.

Edellytys matkailuvaunun ja sovelluksen välisen yhteyden muodostumiselle on liitäntäyksikön kytkeminen vapaaksi palvelimella ja yhdistäminen vastaavaan ajoneuvoon. **MyHobby-sovellukseen** on syötettävä kirjautumiskoodi (MyHobby-koodi) vapauttamisen mahdollistamiseksi.



Liitäntäyksikön vapaaksi kytkemisen hoitaa toimivaltainen sopimuskumppani asiakkaan pyynnöstä. Tämän jälkeen asiakas saa kirjautumiskoodin sähköpostitse tai hänelle luovutetaan koodikortti.



SIM-kortin kautta liitäntäyksikkö ottaa automaattisesti yhteyden palvelimeen, kun yksikkö on kytketty virtalähteeseen. Yhdistä yksikkö matkailuvaunun tekniikkaan vasta sitten, kun HobbyConnect-järjestelmää on tarkoitus käyttää.

SIM-kortti sisältää 12 kuukauden m2m-**puhelinliittymäsopimuksen** (datan siirtämiseksi internetin kautta). Sopimuksen voimassaoloaika alkaa, kun järjestelmä ottaa SIM-kortin kautta yhteyden palvelimeen. Kymmenen (10) kuukauden kuluttua ensimmäisestä yhteydenotosta **MyHobby-sovellus** pyytää jatkamaan puhelinliittymäsopimusta korvausta vastaan. Kahdentoista (12) kuukauden kuluttua SIM-kortti deaktivoidaan, mikäli sopimusta ei ole jatkettu. Olemassa olevaa sopimusta voi tällöin vielä jatkaa 12 kuukauden ajan. Tämän määräajan umpeutumisen jälkeen SIM-kortti ei enää kelpaa. Jos **HobbyConnect-järjestelmä** halutaan aktivoida uudelleen, on hankittava uusi SIM-kortti Hobby-sopimuskumppanilta.



- Puhelinliittymäsopimuksen voimassaoloaika on 12 kuukautta, ja sen jatkaminen on maksullista.
- Jatkoajan umpeuduttua SIM-korttia ei voi enää käyttää.
- Sovelluksen kanssa käytetään erityisiä m2m-SIM-kortteja, joita saa ainoastaan Hobby-sopimuskumppaneilta.



- Jos sopimusta ei jatketa, komponenttien kauko-ohjaus on mahdollista vain Bluetoothin kautta lähialueella.
- Matkailuvaunun on oltava Euroopassa, jotta datan siirto on mahdollista.

Yleisiä ohjeita HobbyConnect-järjestelmän käytöstä

Kirjautumistietoja ja käyttäjäasetuksia hallinnoidaan Hobby-sopimuskumppanin kautta.

- Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos muutat käyttäjätietojasi.
- Käsittele kirjautumiskoodiasi (MyHobby-koodia) luottamuksellisesti. Jokainen, jolla on käytössään kirjautumiskoodi, voi kauko-ohjata järjestelmään liitettyjä komponentteja. Ilmoita kirjautumiskoodin katoamisesta välittömästi kauppiallesi.
- Muista muuttaa käyttäjäasetuksia ja käyttäjätilejä myös ostaessasi tai myydessäsi ajoneuvoa, joka on varustettu HobbyConnect-järjestelmällä.



”MyHobby”-sovelluksen käyttö



Kuvaukset ja esitykset saattavat poiketa toisistaan mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan.

Asenna MyHobby-sovellus laitteeseesi ja avaa sovellus.

Sovellus käynnistetään kohdasta ”Liitä MyHobby” ①.

Rekisteröinti

Kun käynnistät sovelluksen ensimmäistä kertaa, sinun on ensin rekisteröidyttävä. Rekisteröinti tapahtuu valikossa ②. Jatka kuten **kuvas**sa 3 kuvaillaan.


Kun olet jo käynnistänyt sovelluksen, pääset kohtaan, jossa pyydetään tilitietojasi, valitsemalla ”MyHobby-koodin” ⑦.




Kuva 1



Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4

Käyttöjärjestelmä Android

Vasemmalla näkyy rekisteröintinäyttö käyttöjärjestelmässä Android.

Pääset rekisteröitymään kohdasta "Ei vielä tiliä? Rekisteröidy." ③. Rekisteröidy kuten **kuvassa 4** kuvaillaan.

Toimintoa "Salasana unohtui" ⑤ käyttämällä salasana nollataan ja uusi salasana lähetetään annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Käyttöjärjestelmä iOS

Pääset rekisteröitymään kohdasta "Ei vielä tiliä? Klikkaa tästä" ③.


Rekisteröidy kuten **kuvassa 4** kuvaillaan.

Ilmoita sähköpostiosoitteesi, etu- ja sukunimesi ja vahvasta salasanasi. Valitse tämän jälkeen "Luo maksuton tili" ⑥.

Seuraavassa vaiheessa saat sähköpostiviestin, joka sisältää vahvistuslinkin. Valitse vahvistuslinkki rekisteröinnin päättämiseksi (toiminto vielä kehittämissivuvaiheessa).

Tulevaisuudessa syötät aina sovelluksen käynnistämiseksi tämän sähköpostiosoitteen ja juuri vahvistamasi salasanan syöttömaskissa (**kuva 2 / kuva 3**) ja napsautat kohtaa "Ilmoittaudu / Kirjaudu sisään" ④.

Pääset käynnistysvalikkoon.



Kuva 5

MyHobby-koodi


Valitse ”MyHobby-koodi” ⑦ ja syötä kirjautumiskoodi.



- Kirjautumiskoodin saat sopimus Kumppaniltasi.
- Tarkista, että isot ja pienet kirjaimet ovat oikein.
- Näyttöön tulee ilmoitus, kun yhteys matkailuvaunuun on luotu.



Kun matkailuvaunun yhteys sovellukseen on luotu ensimmäisen kerran kirjautumiskoodin avulla, Bluetooth-toiminto on vapautettu. Tätä ennen yhteydenotto Bluetoothin kautta ei ole mahdollista.



Kuva 6

Kuvaruudun yläosassa näytetään syötetty MyHobby-koodi (poistettu tässä kohtaa tietosuojasystyä).

Toiminnosta ”Poista MyHobby-koodi” ⑨ yhteys katkaistaan ja syötetty kirjautumiskoodi poistetaan.



Kuva 7

Bluetooth-yhteyden luominen

Mobiililaitteesi ja matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelin välisen yhteyden luomiseksi molemmissa komponenteissa on aktivoitava Bluetooth-toiminto.

Jotta voit käyttää sovellustoimintoja, sovellus pyytää sinua siksi aktivoimaan Bluetoothin (**kuva 7**).

1. Aktivoi Bluetooth-toiminto mobiililaitteessasi; käytä tarvittaessa valmistajan käyttöohjetta.
2. Aktivoi Bluetooth-toiminto matkailuvaunun TFT-ohjauspaneelissa. Toimi näin:



Kuva 8

Valitse käynnistysnäytössä alavalikko HobbyConnect ⑩ Softkey-näppäimen tai säätimen avulla.

Senhetkinen yhteystila näytetään käynnistysnäytössä ⑪ :

- valkoinen:** HobbyConnect käytössä
- oranssi:** Bluetooth-yhteyttä muodostetaan tai se katkaistaan.
- vihreä:** Bluetooth-yhteys aktiivinen



Kuva 9

12

Aktivoi ja deaktivoi Bluetooth-yhteys alavalikossa Päällä/Pois päältä -toiminnon 12 avulla.



Järjestelmä aloittaa laskemisen 2 minuutista, ja tämän ajan kuluessa matkailuvaunu näytetään Bluetoothin kautta mobiililaitteelle.




Kuva 10

13

Kun Bluetooth-toiminnot on aktivoitu, yhdistä komponentit kohdasta "Bluetooth" 8 sovelluksen käynnistysvalikossa ja käynnistä sitten haku-toiminto 13.




Haku voi kestää 30 sekuntia.



Kuva 11

Vasemmalla (kuva 11) näytetään onnistunut Bluetooth-liitäntä.



Kuva 12

Tämä ilmoitus tulee TFT-paneeliin, jos Bluetooth-yhteyttä ei saatu muodostettua.

Tarkista mobiililaitteesi Bluetooth-asetukset uudelleen.



Kuva 13



Jos matkailuvaunuun ei muodostettu yhteyttä, tämä näkyy näytössä. Yleisnäkymä näytetään vain himmeänä, ja näytössä on ilmoitus ”Ei ohjausta / Ajoneuvolla ei internet-yhteyttä”.

Tämä voi johtua seuraavista seikoista:

- Kirjautumiskoodi syötettiin väärin, syötä se uudelleen.
- Liitäntäyksikön signaali on liian heikko. Vastaanoton laadusta riippumatta syynä voi olla sijainti.



Ota yhteyttä sopimuskumppaniisi, jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia.



Kuva 14

Sovelluksen toimintojen käyttö

Käyttömaskissa näkyvät toiminnot, joita sovelluksen avulla voidaan lukea ja/tai ohjata.



Sovelluksen maskissa näytettävät ohjauselementit vaihtelevat matkailuvaunun varustelun mukaan.

Näpäyttämällä kerran haluamaasi toimintoa pääset alavalikkoon, jossa saat yksityiskohtaisia tietoja kulloisestakin toiminnosta.



Kuva 15

Alavalikko: Ajoneuvossa ¹⁴

Aktivoi ilmoitustoiminto ¹⁵, jos haluat jatkuvasti tietoa liitetyn laitteen tilasta tai lämpötilasta.

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de