



ONTOUR • DE LUXE • DE LUXE EDITION • IC LINE • EXCELLENT • PRESTIGE • PREMIUM • LANDHAUS

Iläggsbald för bruksanvisning husvagn 2017



Beskrivningar av: - HobbyConnect
- MyHobby-app

Hobby



HobbyConnect*

Med **HobbyConnect** kan du styra de flesta BUS-kompatibla komponenterna i husvagnen via mobila enheter (Smartphone/Tablet/ PC/bärbar dator). Förutsättningen för detta är idag „**MyHobby**“-appen.

MyHobby-appen är generellt gratis och finns även i en demo-version utan HobbyConnect-systemet.



Komponenterna i den egna husvagnen är inte anslutna till appen i demo-versionen.



- MyHobby-appen finns bara tillgänglig för operativsystemen iOS eller Android.
- MyHobby-appen vidareutvecklas och uppdateras kontinuerligt. På så sätt tillkommer hela tiden nya App-funktioner.
- En HTML-version (åtkomst till fordonet via Internet) är under utveckling.

För att upprätta förbindelsen mellan de BUS-kompatibla komponenterna i husvagnen och appen krävs **HobbyConnect-systemet** i form av en installerad Connect-Box med integrerat SIM-kort i husvagnen.

Förutsättningen för att anslutningen mellan husvagnen och appen skall byggas upp är att Connect Boxen är frikopplad på servern och att den tilldelats fordonet. I **MyHobby-appen** skall åtkomstnyckeln (MyHobby-nyckeln) matas in för att en anslutning skall kunna ske.



Frikopplingen av Connect-Box utförs av den ansvarige återförsäljaren på uppmaning av kunden. Därefter får kunden åtkomstnyckeln sig tillsänd via e-post eller så överlämnas nyckelkortet.



Via SIM-kortet ansluter sig Connect-Box automatiskt till servern så snart boxen ansluts elektriskt. Anslut boxen till det fordonstekniska systemet först när HobbyConnect-systemet skall användas.

Till SIM-kortet hör ett 24-månaders **telefonavtal** m2m (för dataöverföring via Internet). Avtalstiden börjar så snart systemet ansluter sig till servern via SIM-kortet. 22 månader efter att anslutningen etablerats första gången begär **MyHobby-appen** att telefonavtalet förlängs (kostnadspliktigt). Om avtalet inte förlängs avaktiveras SIM-kortet efter 24 månader. En förlängning av det befintliga av det befintliga avtalet kan göras under de följande 24 månaderna. Efter att denna tidsperiod gått ut blir SIM-kortet ogiltigt. För att återigen aktivera **HobbyConnect-systemet** måste användaren köpa ett nytt SIM-kort hos Hobby-återförsäljaren.



- Telefonavtalets löptid uppgår till 24 månader. Förlängningar är kostnadspliktiga.
- Efter att förlängningsfristen har gått ut blir SIM-kortet oanvändbart.
- Det används speciella m2m SIM-kort, som endast kan erhållas från Hobby-återförsäljarna.



- Utan förlängning av fjärrstyrning av komponenterna kan de bara styras via Bluetooth i närområdet.
- Husvagnen måste befinna sig i Europa för att en dataöverföring skall vara möjlig.

Allmänna anvisningar för användning av HobbyConnect-systemet

Åtkomstdata och användarinställningar administreras via Hobby-återförsäljaren.

- Kontakta din återförsäljare om dina användardata ändras.
- Hantera din åtkomstnyckel (MyHobby-nyckel) så att den inte kommer i orätta händer. Var och en som är i besittning av åtkomstnyckeln kan överta fjärrstyrningen av de anslutna komponenterna. Anmäl omedelbart till din återförsäljare om du förlorar åtkomstnyckeln.
- Beakta ändringarna i användarinställningarna även när du köper eller säljer ett fordon, som är utrustat med HobbyConnect-systemet.



Hantering av „MyHobby“-appen



Beroende på den mobila terminalenhetens operativsystem kan beskrivningarna och framställningarna skilja sig åt.

Installera **MyHobby**-appen på din terminalenhet och öppna därefter appen.

Appen startas med „Ansluta MyHobby“ ①.

Registrering

När du startar appen för första gången måste du först registrera dig. Registreringen gör du i menyn ②. Fortsätt på det sätt som beskrivs på **Bild 3**.

Om du redan har startat appen kommer du avfrågningen av dina kontodata genom att välja „MyHobby-nyckel“ ⑦.



Bild 1



Bild 2

Operativsystemet Android

Vidstående visas gränssnittet för registrering vid operativsystemet Android.

Du kommer till registreringen via „Ännu inget konto? Nyregistrering.“ ③. Gör registreringen på det sätt som beskrivs på **Bild 4**.

Via funktionen „Glömt lösenordet“ ⑤ återställs lösenordet och ett nytt lösenord skickas till den angivna e-postadressen.




Bild 3

Operativsystemet iOS

Du kommer till registreringen via „Ännu inget konto? Klicka här“ ③.

Gör registreringen på det sätt som beskrivs på **Bild 4**.



Bild 4

Skriv in din e-postadress, ditt för- och efternamn och bestäm ditt lösenord. Välj därefter knappen „Skapa gratis konto“ ⑥.

I nästa steg får du ett e-postmeddelande, som innehåller en bekräftelselänk. Klicka på länken för att avsluta registreringen (funktionen är fortfarande under utveckling).

I framtiden matar du alltid in denna e-postadress och det innan bestämda lösenordet på inmatningsskärmen (**Bild 2/Bild 3**) och klickar på knappen „Logga in“ ④ för att starta appen.

Du kommer nu till startmenyn.




Bild 5

MyHobby-nyckel

Klicka på „MyHobby-nyckel“ (7) och skriv in åtkomstnyckeln.



- Åtkomstnyckeln får du från din auktoriserade återförsäljare.
- Var speciellt uppmärksam på att skriva stora och små bokstäver korrekt.
- Det följer ett meddelande när anslutningen till husvagnen etablerats.



Efter att förbindelsen mellan husvagnen och appen upprättats när åtkomstnyckeln matats in är Bluetooth-funktionen frikopplad. Dessförinnan är ingen anslutning via Bluetooth möjlig.



Bild 6

På den övre bildskärmsranden visas den inmatade MyHobby-nyckeln (borttagen på detta ställe av personuppgiftsskäl).

Med knappen „Ta bort MyHobby-nyckel“ (9) bryts anslutningen igen och den inmatade åtkomstnyckeln raderas.



Bild 7

Upprätta Bluetooth-anslutning

För att upprätta anslutningen mellan din mobila terminalenhet och TFT-manöverpanelen i husvagnen måste du aktivera Bluetooth-funktionen på båda komponenter.

För att kunna använda app-funktionen uppmanas du därför innan användningen att aktivera Bluetooth (Bild 7).

1. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobila terminalenhet. Ta vid behov hjälp av tillverkarens bruksanvisning till hjälp.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på husvagnens TFT-manöverpanel. Gör på följande sätt:




Bild 8

Välj undermenyn HobbyConnect (10) med Softkey eller styrningsknappen.

Den aktuella anslutningsstatusen visas på startdisplayen på en symbol (11) :

- vit:** HobbyConnect finns
- orange:** Bluetooth-anslutningen upprättas eller kopplas ner.
- grön:** Bluetooth-anslutning aktiv



Bild 9

12

Aktivera och avaktivera Bluetooth-anslutningen via På/Av-funktionen (12) i undermenyn.



Systemet räknar ner tiden från 2 minuter. Under denna tidsperiod visas husvagnen via Bluetooth för den mobila terminalenheten.



Bild 10

13

Om Bluetooth-funktionen aktiverades framgångsrikt upprättar du nu komponenternas anslutning via knappen „Bluetooth“ (8) i appens startmeny. Därefter startar du funktionen „Söka“ (13).



Proceduren kan ta upp till 30 sekunder.




Bild 11

Vidstående (Bild 11) visas hur det ser ut när Bluetooth-anslutningen upprättats framgångsrikt.



Bild 12

Detta meddelande visas på TFT-panelen när Bluetooth-anslutningen inte kunde upprättas.

Kontrollera Bluetooth-inställningarna på din mobila terminalenhet.



Bild 13



Om ingen anslutning byggdes upp till husvagnen visas detta med kännetecknet. Översikts-gränssnittet visas bara matt och „Ingen styrning/fordon offline“ visas.

Det kan ha följande orsaker:

- Åtkomstnyckeln matades in fel. Mata in den igen.
- Connect-Boxens signal är för svag. Orsaken kan vara att det är dålig nätmottagning där du befinner dig.



Kontakta din avtalspartner vid frågor eller problem.



Bild 14

Hantering av app-funktionen

Användargränssnittet visar de funktioner, som kan avläsas och eller styras via appen.



Beroende på husvagnens utrustning varierar de visade manöverelementen på appens användargränssnitt.

Genom att klicka en gång på den önskade funktionen kommer du till undermenyn för att få detaljerade informationer om respektive funktion.



Bild 15

Undermeny: I fordonet ¹⁴

Aktivera meddelandefunktionen ¹⁵ om du vill bli ständigt informerad om statusen hos en ansluten enhet eller temperaturen.

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de